



## RADIOCOMANDO MEDIO

GAS +  
 GAS -  
 Innesto pompa A.P.  
 Regolazione pressione pompa A.P.  
 Innesto pompa del vuoto  
 Invertitore pompa del vuoto  
 Allunga aspo laterale o sblocca rotazione  
 aspo laterale  
 Accorcia aspo laterale  
 Aspirazione posteriore  
 Allunga aspo posteriore  
 Accorcia aspo posteriore  
 Valvola naspone superiore  
 Avvolgi naspone  
 Svolgi naspone



## RADIOCOMANDO GRANDE

GAS +  
 GAS -  
 Innesto pompa A.P.  
 Regolazione pressione pompa A.P.  
 Innesto pompa del vuoto  
 Invertitore pompa del vuoto  
 Avvolgi aspo laterale (libero con aspo  
 lat. Manuale)  
 Aspirazione posteriore  
 Scarico posteriore  
 Allunga aspo posteriore  
 Accorcia aspo posteriore  
 Avvolgi naspone  
 Svolgi naspone  
 Valvola proboscide / valvola nasone  
 superiore  
 Rotazione dx. proboscide / braccio  
 naspone  
 Svolgi aspo laterale oppure sblocca  
 rotazione aspo lat  
 Allunga proboscide / braccio naspone  
 Accorcia proboscide / braccio naspone  
 Alza proboscide / braccio naspone  
 Abbassa proboscide / braccio naspone  
 Sfiato cisterna  
 Rotazione sx. proboscide / braccio  
 nasone  
 Regolazione velocità aspo posteriore