



## RADIOCOMANDO PICCOLO

- GAS +
- GAS -
- Innesto pompa A.P
- Regolazione pressione pompa A.P.
- Innesto pompa del vuoto (aspirazione)
- Innesto pompa del vuoto (compressione)
- Valvola di scarico posteriore
- Valvola di aspirazione posteriore
- Avvolgi aspo 1 e aspo 2
- Svolgi aspo 1 e aspo 2
- Pulsante da tener premuto per avvolgi/svolgi 2° aspo

